

LECTORA DE CONTROL REMOTO MKJ

GUÍA DE INSTALACIÓN Y USO

IMPORTANTE: *Leer esta guía antes de realizar la instalación para así lograr una mayor comprensión del funcionamiento y uso del producto.*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alimentación 12V DC.
- Controles compatibles.
 - Nacionales: Unik, Key 433.
 - Importados: JFL, BFT,EA, SILVER, NOVA, BENINCA, E5, PPA, PV2, entre otros.
- Frecuencia de los Controles Remotos 433,9 MHz.

LECTORA DE CONTROLES REMOTOS VRT

La lectora de controles remotos es un dispositivo que permite visualizar el serial del control, para poder administrarlos por SMS en los productos VRT 2G ó 3G4G. Es compatible con la frecuencia 433.9 MHz de varios formatos nacionales e importados, como lo son:

- Nacionales: Unik, Key 433.
- Importados: JFL, BFT,EA, SILVER, NOVA, BENINCA, E5, PPA, PV2, entre otros.

MODO DE OPERACIÓN

Se debe conectar la alimentación del equipo , la LCD mostrará un mensaje de bienvenida indicando que la misma está operativa.

**VRT: Lector de
Controles Remoto**

Se debe presionar el pulsador, el cual permitirá realizar la lectura de un control remoto, mostrando el siguiente mensaje:

Esperando
control...

Se debe presionar el botón del control remoto, para poder obtener el serial del mismo:

Control 105.0.0.
85.0.17